

# BASTILIPO®

**Premier**

MANUAL DE INSTRUCCIONES  
Robot Aspirador BOLERO 1800TE

INSTRUCTION MANUAL  
Robot vacuum cleaner BOLERO 1800TE





Limpieza automática en ZIG-ZAG: Si pulsa una vez irá a potencia normal, si pulsa dos veces irá a potencia máxima.  
Automatic cleaning in ZIG-ZAG: If you press once it will go to normal power, if you press twice it will go to maximum power.



Cambio de modo de limpieza.  
Change of cleaning mode.

1.  Modo mopa (sólo funciona si está puesto el tanque de agua)  
Mop mode (only works if the water tank is on)

2.  Modo limpieza rápida (realiza una limpieza de 30 min)  
Single room cleaning (performs a 30 min cleaning)

3.  Modo perímetro (Limpieza de bordes)  
Perimeter mode (Edge cleaning)



Aspiración silenciosa: succión modo silenciosa  
Small blade: standard suction




Aspiración succión máxima  
Large blade: maximum suction



Base de carga y adaptador de corriente: Regresa sólo a la base de carga cuando necesita recargar la batería.  
Charging base and power adapter: Return only to the charging base when you need to recharge the battery.



Ajustes de hora  
Time settings



Programación  
Programming



Modo manual: dirige manualmente el robot de forma  
Manual mode

